

# SURE<sup>®</sup> Floor Cleaner

Vloerreiniger voor dagelijks gebruik in QuattroSelect<sup>®</sup> pouch

## Productomschrijving

SURE Floor Cleaner is onderdeel van een uniek assortiment van plantaardige, 100% biologisch afbreekbare professionele reinigingsmiddelen voor alle dagelijkse reinigingsbehoeften.

SURE Floor Cleaner is een geconcentreerde laagschuimende dagelijkse reiniger in een pouch voor gebruik op alle waterbestendige vloeren.

Gebruik de QuattroSelect dispenser van Diversey Care voor nauwkeurige verdunning van SURE Floor Cleaner.

## Belangrijkste eigenschappen

- Laat geen residu achter op de vloer
- Laagschuimend, effectieve reiniging
- Bevat geen geur- of kleurstoffen
- Bevat plantaardige ingrediënten verkregen uit hernieuwbare bronnen
- 100% biologisch afbreekbaar via een natuurlijk ontbindingsproces waarbij geen hardnekkige residuen worden achtergelaten
- Geen classificatie voor milieu en veiligheid
- Veilig voor gebruiker, geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig
- QuattroSelect is een gesloten systeem waardoor contact met het geconcentreerde reinigingsproduct niet mogelijk is

## Voordelen

- Het geconcentreerde product is zuinig in gebruik
- Veilig te gebruiken op alle waterbestendige vloeren
- Geen grijze waas of vette film op de vloer
- Vermindert de impact op het milieu
- Handige en gecontroleerde verdunning dankzij de QuattroSelect dispenser van Diversey Care
- Maximale veiligheid voor de gebruiker en de klant

## Gebruiksaanwijzing

SURE Floor Cleaner wordt geleverd in flexibele, milieuvriendelijke 2,5 L plastic pouches (navulzakken), speciaal ontworpen voor de QuattroSelect dispenser van Diversey Care.

## Dosering:

Voor machine/emmer reiniging: 0,2%

Raadpleeg de QuattroSelect installatiehandleiding voor de selectie van de juiste doseertip.

## Toepassing:

Draai de gele QuattroSelect knop naar het juiste product en de correcte reinigingstoepassing.

1. Vul de machine/emmer met hoge vulsnelheid met behulp van de vulslang.
2. Reinig grote gebieden met een schrobzuigmachine en/of met een mopsysteem.
3. Spray de reinigungsoplossing als voorbehandeling op hardnekkige vlekken of vuil voordat het gehele oppervlak gereinigd wordt.



# SURE<sup>®</sup> Floor Cleaner

Vloerreiniger voor dagelijks gebruik in QuattroSelect<sup>®</sup> pouch

## Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken:	Gele vloeistof
pH onverdund:	9,4 ± 1
Relatieve dichtheid (20°C):	1.02
Viscositeit (20°C):	<50 mPa.s

*Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.*

## Veilige hantering en opslag

Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). Alleen voor professioneel gebruik.

Bewaar in de originele, gesloten verpakking. Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.

## Product toepasbaarheid

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is SURE Floor Cleaner geschikt voor gebruik op alle waterbestendige materialen en oppervlakken. Het product niet gebruiken op oppervlakken of materialen die niet waterbestendig zijn (zoals ongelakt hout of kurk). Test vóór gebruik de materiaalbestendigheid op een kleine onopvallende plaats.

## Milieu-informatie

SURE Floor Cleaner is 100% biologisch afbreekbaar volgens de OECD 301B test.

De oppervlakte-actieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eisen van de EU wetgeving voor reinigingsmiddelen (Europese detergenten-verordening), EC 648/2004. SURE Floor Cleaner is in afwachting van de toekenning van het EU Ecolabel.